

Technisches Merkblatt

MEISTER Lackspray glänzend Buntfarbtöne

Datum: 19.09.2018



Lief.-Art.-Nr.:

- 400ml: 7 Artikel / Farbtöne

940 755 gold
940 756 rapsgelb RAL 1021
940 757 feuerrot RAL 3000
940 758 enzianblau RAL 5010
940 759 moosgrün RAL 6005
940 760 tiefschwarz RAL 9005
940 761 reinweiß RAL 9010

MEISTER Lackspray glänzend ist ein schnell trocknender Qualitäts-Sprühlack für eine farbgebende Decklackierung in verschiedenen Buntfarbtönen.

Anwendung:

- Für Holz, Metall, Glas, lackierbare Kunststoffe, Stein, Keramik, Karton/Papier, Beton etc. Buntfarbtöne auch für Heizkörper-Lackierungen geeignet.

Produktvorteile:

- Schnelltrocknend
- Für innen und außen
- Strapazierfähig
- Sehr guter Verlauf
- Hohe Deckkraft
- Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit
- Hohe Licht- und Wetterbeständigkeit

Bindemittelbasis:

- Nitro-Kombinationsbasis

Sprühauftrag:

- In mehreren Kreuzgängen mit ca. 25 cm Sprühabstand lackieren, bis die gewünschte Deckkraft erreicht wird.

Trockenzeiten:

- Staubtrocken: nach ca. 15 Min.
- Griffest: nach ca. 30 Min.
- Überlackierbar: zu jedem Zeitpunkt
- Durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.



Ergiebigkeit:

- 400 ml: Reicht für ca. 1-2 m² bei einmaligem Anstrich. Abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdickenauftrag.

Vorbehandlung:

- Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken, wachs-, rost- und fettfrei sein. Lose Teile sowie Rost entfernen.
- Empfehlungen: Risse und Unebenheiten mit Spachtel glätten. Vor der Lackierung mit dem MEISTER Grundierspray (Art.Nr. 940 752) grundieren.
- Gut erhaltene Altanstriche anschleifen. Abblätternde und spröde Altanstriche mit Abbeizer restlos entfernen.
- Optional mit MEISTER Lackspray glänzend Klarlack/farblos (Art.Nr. 740754) überlackierbar.
- Kunststoffuntergründe auf Verträglichkeit prüfen.
Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

Hinweise:

- Dose gründlich schütteln, mindestens 2 Minuten vom hörbaren Anschlag der Mischkugeln an gerechnet.
- Durch Probesprühen Verträglichkeit und Farbton prüfen.
- Beginnen Sie mit dem Sprühlackieren immer außerhalb des Lackierobjektes, Lackieren Sie gleichmäßig in mehreren dünnen Schichten. So vermeiden Sie Überbeschichtungen.

